



THE GLOW の施工は難しくは有りませんが重要なポイントだけをピックアップしてみました。

【施工面の準備】

- ワックスや油分/汚れをしっかりと落としますと修正が効きますしライフも長くなります。

【本品施工前の準備】

- 画像を参考にテープの持ち方をシュミレーションしてください。
- 6.35mmの場合、本品を 20～30センチを切って平らな場所（タンクでもいいと思います。）で曲がり具合や曲げ方をシュミレーションされることをおすすめします。
- 12～19mmの場合は 15～20センチを切って曲りや施工面の段差のある箇所での力の入れ方等をシュミレーションすることをおすすめします。



【施工】

テープを押さえる施工面側の指と持ち手側の指の動きが連動させる感覚です。持ち手側を曲げる方向に動かしつつ施工面側の指でテープが曲線を描く感覚でスライドさせます。その際に力を入れて引きすぎるとテープは伸びて切れやすくなりますしムラになりますので注意してください。リム程度の曲面への施工の際はほとんど引っ張ることは無く軽く作業が可能です。12～19mmはテープ幅が2倍～3倍ありますので6mmと同じようには曲がりません。

【急な曲面及び冬季の施工】

本品は積層構造でありながら薄膜タイプのテープです。急な曲面や冬季の施工の際はヘアドライヤー等で温めながら施工してください。そのままでも曲線は描けますが素材が硬くなりますので切れやすくなることをご理解の上よろしくお願いたします。

リムサイズによる使用長

リムインチ×2.54＝直径

直径×3.14＝外周

外周を求めることでおおよその必要長が判断できますが基本的に 26 インチの大口径リムまでは計算上問題なく4面の施工が可能です。